

ADUN TOOLS

WWW.ADUN.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

Pneumatická frézky pro srážení hran



ADPBSDH001A

**Pneumatická ruční frézka
na srážení hran 45°**



ADPBSDH001R

**Pneumatická ruční frézka
na srážení hran - rádius R1.5**



ADPBSDH001M

**Mini pneumatická ruční frézka
na srážení hran 45° - typu pera**



www.adun.cz

info@adun.cz






čeština

PŘÍRUČKA S INSTRUKCEMI

Schéma správného zapojení



Mazání

Před pripojením hadice naneste na přívod vzduchu 4 nebo 5 kapek vřetenového oleje. Použití silnějšího oleje může vést ke snížení výkonu nebo poruše. Pokud náhodou použijete silnější olej, ihned jej setřete. Průběžné mazání je nutné provádět každé 3-4 hodiny provozu.

Údržba

1. Vzduchový motor rozmontujte a zkontrolujte každé tři měsíce, pokud se nástroj používá každý den. Vyměňte opotřebené součástky.
2. Součástky, které se hodně opotřebují, jsou v seznamu součástek podtrženy.

ADPBSH001A / ADPBSH001R / ADPBSH001M
PNEUMATICKÁ FRÉZKA PRO SRÁŽENÍ HRAN

Jméno stroje

Pneumatická ruční frézka na srážení hran

Typ stroje Stroj s motorem vybavený upínací kleštinou 1/4 palce (6 mm) pro použití s různými břity pro frézování a broušení – žádné jiné použití není povoleno.

Technické údaje

Kleština 1/4"(6 mm)

Otáčky bez zatížení 22 000 ot./min. (ADPBSH001A);

Otáčky bez zatížení 22 000 ot./min. (ADPBSH001R);

Otáčky bez zatížení 60 000 ot./min. (ADPBSH001M);

Tlak vzduchu 90 psi (6,3 baru)

Aplikované harmonizované standardy EN792-9

Aplikované národní standardy ISO 8662-13, EN ISO 15744

Prohlášení o hluku a vibracích*

Hladina zvuku 80-90 dB(A), re. EN ISO 15744:2008.

Hodnoty vibrací 0,5 m/s², re. EN ISO 28927-12:2012.

Při práci vždy používejte ochranu sluchu!

Užitečné informace pro provádění odhadů denního vystavení vibracím je možno nalézt v materiálu CEN/TR 15350: 2006, „Mechanical vibration - Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration using available information including that provided by manufacturers of machinery“ (Mechanické vibrace – pokyny pro vyhodnocení vystavení ručně přenášeným vibracím pomocí dostupných informací včetně informací poskytovaných výrobci zařízení)

*Tyto vyhlášené hodnoty byly získány laboratorním testováním v souladu s uvedenými standardy a nejsou vhodné pro použití k vyhodnocení rizika. Hodnoty naměřené na individuálních pracovištích mohou být vyšší než vyhlášené hodnoty. Skutečné hodnoty vystavení a rizika poškození individuálního uživatele jsou jedinečná a závisí na tom, jak uživatel pracuje, na designu nástroje a pracovní stanice i na času vystavení a fyzickém stavu uživatele. Společnost ADUN TOOLS s.r.o. nemůže zodpovídat při vyhodnocení individuálního rizika na pracovišti, nad kterým nemá kontrolu, za následky používání vyhlášených hodnot místo hodnot odrážejících skutečné vystavení riziku.

Používejte pouze schválené součástky. Veškerá poškození nebo selhání způsobená použitím neschválených součástek není pokryto zárukou.

Při práci používejte vždy ochranu sluchu, ochranu zraku, pracovní rukavice, obuv a oděv.

Nikdy nespouštějte stroj bez všech prvků, které stroj obsahuje.

Při výměně frézovacích břitů stroj odpojte.

ZÁRUKA

Neneseme odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávným použitím nebo použitím, které není v souladu s bezpečnostními normami popsanými v tomto dokumentu.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ

Požádejte svého prodejce nebo specializovaného prodejce o adresu na naše servisní oddělení.

Nebo nás kontaktujte na adresu info@adun.cz



VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika poranění si musí všechny osoby používající, instalující, opravující nebo provádějící údržbu stroje, provádějící výměnu doplňků nebo pracující blízko tohoto stroje přečíst tyto instrukce a porozumět jím před tím, než budou provádět tento úkol.

Cílem společnosti ADUN TOOLS s.r.o. je vyrábět nástroje, které vám pomáhají bezpečně a efektivně pracovat. Nejdůležitějším bezpečnostním zařízením pro tento nebo jakýkoli jiný nástroj je VY. Vaše opatrnost a dobrý úsudek jsou nejlepší ochranou proti zranění. Není zde možno pokrýt všechna možná nebezpečí, ale pokusili jsme se uvést některá důležitá nebezpečí.

S žádostí o další bezpečnostní informace se obraťte na:
svého zaměstnavatele či Vašeho prodejce.

Přívod vzduchu a nebezpečí při připojení

Vzduch nikdy nemířte na sebe nebo kohokoli jiného. Vzduch pod tlakem může způsobit vážné poranění.

Vždy před výměnou doplňků nebo provádění oprav vypněte přívod vzduchu, vypusťte z hadice vzduch pod tlakem a nástroj odpojte od přívodu vzduchu, když se nepoužívá.

Házení hadic může způsobit vážné zranění. Vždy zkонтrolujte, zda hadice a úchyty nejsou poškozené nebo uvolněné.

Nepoužívejte rychloupínáče na nástroji. Pro správné sestavení postupuje podle instrukcí.

Při každém používání univerzálních otáčecích upínačů musí být nainstalovány pojistné západky.

Neprevyšujte maximální tlak vzduchu 90 psi (6,2 baru) nebo tlak uvedený na štítku.

Nebezpečí zachycení

Nepřibližujte se k otáčecí se hřídeli a doplňkům.

Nenoste šperky nebo volné šatstvo.

Pokud nebudete mít vlasy daleko od nástroje a doplňků, může dojít ke skalpování.

Pokud nebudete mít náhrdelník nebo řetízek na krk daleko od nástroje a doplňků, může dojít k udušení.

Provozní rizika

Nikdy nenasazujte brusný kotouč, řezací kotouč nebo obrysový řezač na leštící brusku nebo brusku na pneumatiky. Brusný kotouč nebo jiné doplňky, které prasknou, mohou způsobit vážné poranění nebo usmrcení.

Jmenovité otáčky doplňků pro leštění musí být stejně jako otáčky leštící brusky nebo větší.

Používejte pouze uchycené kotouče nebo doplňky pro broušení pneumatik s odpovídajícími jmenovitými otáčkami a odpovídajícím průměrem hřidele.

Nepoužívejte drátěné kartáče, vrtné korunky nebo jakékoli jiné doplňky; používejte pouze uchycené kotouče, brusky otvorů nebo doplňky na broušení pneumatik.

Poškozené, opotřebované nebo nesprávně nasazené doplňky mohou způsobit vyšší vibrace. Ke snížení vystavení vibrací zajistěte, aby nástroj na broušení otvorů byly ostré a aby tento nástroj a všechny doplňky byly v dobrém pracovním stavu.

Zajistěte, aby pracovní jednotka byla řádně uchycena.

Zabraňte přímému kontaktu s otáčející se hřídelí a doplňky, abyste zabránili pořezání rukou nebo jiných tělesných částí. Používejte rukavice na ochranu rukou. Nástroj pokračuje v chodu i po uvolnění páky šrticího ventilu.

Neprovádějte deaktivaci uzávěru páky šrticího ventilu.

Tento nástroj a jeho doplňky nesmí být modifikovány.

Operátoři a pracovníci provádějící údržbu musí být fyzicky schopni zvládhnout sílu nástroje a provádět vyžadovaný úkol.

Vždy používejte ochranu očí a obličeje odolnou proti nárazu, pokud budete používat nebo opravovat tento nástroj či provádět jeho údržbu nebo výměnu doplňků nebo pokud se budec vyskytovat v blízkosti této činnosti. Doporučujeme rukavice a ochranné šatstvo.

Dokonce i malá částice může poranit oko a způsobit oslepnutí.

Zajistěte, aby i všichni ostatní pracovníci, kteří se pohybují na pracovišti používali ochranu očí a obličeje odolnou proti nárazu. Denně měřte otáčky pneumatického nástroje otáčkoměrem, abyste si ověřili, že nejsou větší než otáčky za minuty uvedené na doplňcích pro broušení.

Uchylte doplňky v maximální možné délce; nesmí být kratší než 0,39 palce (10 mm).

Rizika na pracovišti

Hlavní příčinou vážných zranění a usmrcení bývá uklouznutí / klopýtnutí / pád. Dávejte pozor na hadici v prostoru, po kterém se chodí nebo na němž se pracuje.

Vysoké hladiny zvuku mohou způsobit trvalou ztrátu sluchu.

Používejte ochranu sluchu, tak jak je to doporučeno vaším zaměstnavatelem nebo nařízením OSHA (viz. 29 CFR část 1910). Udržujte pevný postoj.

Opakováné pracovní pohyby, nepřijemné pozice a vystavení vibracím může být škodlivé rukám a pažím. Pokud si povíšimete znečistívání, brnění, bolesti nebo zbělení kůže, přestaňte tento nástroj používat, dejte si pauzu a obratěte se na lékaře.

Zabraňte vdechování prachu nebo manipulaci úlomky z pracovního procesu; mohlo by to způsobit poškození vašeho zdraví. Při práci s materiály, které způsobují uvolňování částic do vzduchu, používejte nástroje na odsávání prachu a nosete ochranné dýchací zařízení.

Tento nástroj není určen k použití ve výbušných ovzduších a není izolován proti kontaktu se zdroji elektrické energie.

Potenciálně výbušná ovzduší mohou být způsobena prachem a výparami vzniklými vyhlazováním nebo broušením. Používejte systém pro odsávání nebo potlačování prachu, který je vhodný pro zpracovávaný materiál.

Některý prach způsobený motorovým vyhlazováním, řezáním, broušením, vrtáním a jinými stavebními činnostmi obsahuje chemikálie, které způsobují rakovinu a poruchy při narození nebo jiná poškození reproduktivního systému. Některé příklady těchto chemikálií jsou:

- olovo z olovnatých barev
- cihly z krystalického křemene, cement a další stavební materiály pro zdíva
- arsen a chrom z chemicky zpracované gumy

Vaše riziko z vystavení těmto látkám se liší podle toho, jak často provádítete tento typ práce. Pro snížení svého vystavení těmto chemikáliím: pracujte v dobře větraných prostorách a používejte schválené bezpečnostní prvky jako jsou masky proti prachu, které jsou speciálně zkonstruované k odfiltrování mikroskopických částic.

Určeno pouze pro profesionální použití.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE NEVYHAZUJTE – PŘEDEJTE UŽIVATELI